

Bruksanvisning – PrimaCover Film Dispenser

För snabb, ergonomisk och exakt applicering av skyddsfilm.

1. Förberedelser

- Välj rätt film: lämplig för rullar med 62,5 cm bredd, tjocklek 50 eller 100 mikron.
- Placera filmrullen i dispensern med filmen nedåt mot underlaget.
- Kontrollera att rullen sitter ordentligt fast och kan rotera fritt.

2. Justering av skaftet

- För stora ytor: använd det teleskopiska skaftet (1–2 meter) och justera till en bekväm arbetshöjd.
- För trappor eller svåråtkomliga områden: använd dispensern utan skaft med det ergonomiska handtaget.
- För kompakt transport: klicka enkelt fast skaftet i handtaget.

3. Applicering av skyddsfilm

- Placera filmens början på ytan.
- Skjut långsamt dispensern framåt i en rak linje.
- Filmen rullas automatiskt ut och lägger sig slätt och stadigt på underlaget.
- Vid långa sträckor eller hörn: håll lätt spänning i filmen för ett jämnt resultat.

4. Efter användning

- Skär av filmen med en lämplig filmkniv eller sax.
- Ta bort filmrullen vid behov och förvara dispensern på en torr plats.
- Rengör dispensern, särskilt efter användning i dammiga eller smutsiga miljöer.

Observera: För bästa resultat bör ytan vara torr, damm- och fettfri.

- **Testa produktens lämplighet i förväg.**
- **Ingen ansvar tas för felaktig användning.**