



Gebruiksaanwijzing

Het in gebruik nemen van de Magnetic Door A

1. Zorg ervoor dat de kozijnen schoon, droog en vetvrij zijn.
2. Verwijder de verpakking.

Het plaatsen van de Magnetic Door A

1. Breng de dubbelzijdige tape (niet meegeleverd!) aan rondom het deurkozijn.
2. De tape strak, zonder plooien aabrengen en druk stevig aan.
3. Trek voorzichtig de bovenste folie van de tape af zodat de kleeflaag zichtbaar wordt.
4. Positioneer de Primacover Magnetic Door A in het deurkozijn. Druk de randen van de folie stevig tegen de tape zodat deze goed hecht. Klaar voor gebruik!

Garantie

De fabrikant geeft 2 jaar garantie op fabrieksfouten. Aangezien toezicht op vervoer, gebruik en opslag buiten bereik van de fabrikant ligt, wordt er geen garantie verleend op defecten en schade hierdoor ontstaan. De fabrikant aanvaardt geen aanspraak op garantie of claims m.b.t. schade of verwondingen ontstaan door verkeerd gebruik van dit product.



Bruksanvisning

Hvordan bruke Magnetic Door A

1. Sørg for at rammen er rene, tørre og fettfri.
2. Fjern emballasjen.

Montering av Magnetic Door A

1. Fest dobbelsidig tape (ikke inkludert!) rundt dørrammen.
2. Fest tapen stramt uten folder og trykk godt til.
3. Trekk forsiktig av den øverste folien på tapen slik at klebelaget blir synlig.
4. Plasser Primacover Magnetic Door A i dørrammen. Trykk kantene av folien godt mot tapen slik at den fester seg godt. Klar til bruk!

Garanti

Produsenten gir 2 års garanti mot produksjonsfeil. Da produsenten ikke har kontroll over transport, bruk og oppbevaring, gis det ingen garanti for feil og skader forårsaket av disse faktorene. Produsenten aksepterer ingen garantikrav eller krav knyttet til skader eller personskader forårsaket av feil bruk av dette produktet.



User Manual

How to use the Magnetic Door A

1. Ensure that the door frames are clean, dry and free of grease.
2. Remove the packaging.

Installing the Magnetic Door A

1. Apply double-sided tape (not included!) around the door frame.
2. Apply the tape evenly, without creases and press firmly.
3. Carefully peel off the top layer of the tape to expose the adhesive layer.
4. Position the Primacover Magnetic Door A in the door frame. Press the sides of the foil firmly against the tape so that it adheres well. Ready for use!

Warranty

The manufacturer provides a 2-year warranty against manufacturing defects. As the manufacturer has no control over transport, use and storage, no warranty is provided for defects and damage caused by these factors. The manufacturer accepts no warranty claims or claims relating to damage or injury caused by incorrect use of this product.



Bruksanvisning

Hur man använder Magnetic Door A

1. Se till att ramen är ren, torr och fettfri.
2. Ta bort förpackningen.

Installering Magnetic Door A

1. Applicera dubbelhäftande tejp (medföljer ej!) runt dörramen.
2. Applicera teipen utan veck, och tryck fast den ordentligt.
3. Dra försiktigt bort den övre folien från teipen så att den självhäftande ytan blir synlig.
4. Placera Primacover Magnetic Door A i dörrkarmarna. Tryck fast kanterna på folien mot teipen så att den fäster ordentligt. Klar att användas!

Garanti

Tillverkaren lämnar 2 års garanti mot tillverkningsfel. Eftersom tillverkaren inte har någon kontroll över transport, användning och förvaring lämnas ingen garanti för fel och skador som orsakats av dessa faktorer. Tillverkaren aksepterar inga garantianspråk eller anspråk som rör skador eller personskador orsakade av felaktig användning av denna produkt. caused by incorrect use of this product.



Gebrauchsanleitung

Erste Verwendung der Magnetic Door A

1. Stellen Sie sicher, dass die Rahmen sauber, trocken und fettfrei sind.
2. Entfernen Sie die Verpackung.

Anbringen der Magnetic Door A

1. Klebe das doppelseitige Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten!) entlang des Türrahmens.
2. Bring das Klebeband straff und ohne Falten an und drücke es fest an.
3. Ziehe vorsichtig die obere Folie vom Klebeband ab, sodass die Klebeschicht sichtbar wird.
4. Positioniere die Primacover Magnetic Door A im Türrahmen. Drücken Sie die Ränder der Folie fest gegen das Klebeband, damit sie gut haftet. Sofort einsatzbereit!

Garantie

Der Hersteller gewährt eine Garantie von 2 Jahr auf Herstellungsfehler. Da der Hersteller keinen Einfluss auf Transport, Gebrauch und Lagerung hat, wird keine Garantie für Mängel und Schäden übernommen, die durch diese Faktoren verursacht werden. Der Hersteller übernimmt keine Garantieansprüche oder Ansprüche in Bezug auf Schäden oder Verletzungen, die durch falsche Verwendung dieses Produkts verursacht wurden.



Brugsanvisning

Sådan bruges Magnetic Door A

1. Sørg for, at rammen er ren, tør og fedtfri.
2. Fjern emballagen.

Montering af Magnetic Door A

1. Sæt dobbeltsidet tape (medfølger ikke!) rundt om rammen.
2. Sæt tapen fast uden folder og tryk den godt fast.
3. Træk forsigtigt den øverste folie af tapen, så klebelaget bliver synligt.
4. Placer Primacover Magnetic Door A i dørrammen. Tryk foliekanterne godt fast mod tapen, så den sidder godt fast. Klar til brug!

Garanti

Producenten yder 2 års garanti mod fabrikationsfejl. Da producenten ikke har kontrol over transport, brug og opbevaring, ydes der ingen garanti for fejl og skader forårsaget af disse faktorer. Producenten aksepterer ingen garantikrav eller krav vedrørende skader eller personskader forårsaget af forkert brug af dette produkt.



Mode d'emploi

Comment utiliser le Magnetic Door A

1. Assurez-vous que les cadres sont propres, secs et exempts de graisse.
2. Retirez l'emballage.

Installation du Magnetic Door A

1. Appliquez le ruban adhésif double face (non fourni !) tout autour du cadre de la porte.
2. Appliquez le ruban adhésif bien tendu, sans plis et appuyez fermement.
3. Retirez délicatement le film supérieur du ruban adhésif afin de découvrir la couche adhésive.
4. Positionnez la Primacover Magnetic Door A dans le cadre de la porte. Appuyez fermement sur les bords du film contre le ruban adhésif afin qu'il adhère bien. Prêt à l'emploi!

Garantie

Le fabricant offre une garantie 2 ans contre les défauts de fabrication. Le fabricant n'ayant aucun contrôle sur le transport, l'utilisation et le stockage, aucune garantie n'est offerte pour les défauts et dommages causés par ces facteurs. Le fabricant n'accepte aucune réclamation au titre de la garantie ni aucune réclamation relative à des dommages ou blessures causés par une utilisation incorrecte de ce produit.



Instrukcja obsługi

Uruchomienie urządzenia Magnetic Door A

1. Upewnij się, że ramy okienne są czyste, suche i wolne od tłuszczu.
2. Usuń opakowanie.

Instalacja Magnetic Door A

1. Przyklej taśmę dwustronną (nie dołączona do zestawu!) wokół ościeżnicy drzwiowej.
2. Taśmę należy przykleić mocno, bez fałd, i mocno docisnąć.
3. Ostrożnie zdejmij górną folię z taśmy, aby odsłonić warstwę klejącą.
4. Umieść Primacover Magnetic Door A w ościeżnicy drzwiowej. Dociskaj krawędzie folii mocno do taśmy, aby dobrze przylegała. Gotowe do użycia!

Gwarancja

Producent udziela 2-letniej gwarancji na wady produkcyjne. Ponieważ producent nie ma wpływu na transport, użytkowanie i przechowywanie produktu, nie udziela gwarancji na wady i uszkodzenia spowodowane tymi czynnikami. Producent nie przyjmuje żadnych roszczeń gwarancyjnych ani roszczeń związanych z uszkodzeniami lub obrażeniami spowodowanymi nieprawidłowym użytkowaniem tego produktu.