

Instruction d'installation

PrimaCover HardfloorArticle no.: **900090**

Film auto-adhésif pour la protection temporaire de surfaces dures

- ◆ Facile à retirer
- ◆ Auto-adhésif

**Domaine d'application**

- ◆ Pour les surfaces dures uniquement.
- ◆ Pour couvrir des surfaces planes et dures lors de travaux à l'intérieur, protège le substrat contre les dommages mécaniques et l'humidité.
- ◆ L'évaporation chimique doit être complètement arrêtée.
- ◆ Convient également pour les escaliers.
- ◆ Ne convient pas aux surfaces poreuses.
- ◆ Ne convient pas aux sols humides ou fraîchement posés. Danger de saturation en eau et modifications négatives du sol.

Instruction d'installation

- ◆ Le support doit être propre, sec, résistant à la pression, exempt de poussière et de graisse.
 - ◆ Le chauffage au sol existant doit être éteint.
 - ◆ Posez doit être effectuée sans plis ni bulles et sans tension excessive du film.
 - ◆ Utilisez le couteau de sécurité pour couper ou découper le film au niveau des bords et des coins.
 - ◆ Ne pas poser sur des câbles, des objets saillants ou d'autres élévations, risque de trébucher !
- fermement.

Note

- ◆ Tester au préalable l'adéquation du produit dans un endroit peu visible.
- ◆ Aucune acceptation de responsabilité en cas d'utilisation abusive.
- ◆ Il est essentiel de respecter les instructions d'installation et les domaines d'application !
- ◆ Stocker au sec impérativement!
- ◆ 4 Semaines après l'installation, le film doit être retirée de la surface. Il est recommandé de protéger le film contre les températures élevées et les rayons directs du soleil, car cela pourrait affecter les propriétés techniques.

Élimination

Le film peuvent être éliminées après usage avec les résidus de peinture ou de gypse séchés dans des décharges conformément aux réglementations officielles.