

Instruction d'installation

PrimaCover CarpetArticle no.: **900087, 900089**

Film auto-adhésif pour la protection temporaire de surfaces à textiles ou moquettes

- ◆ Facile à retirer
- ◆ Auto-adhésif

**Domaine d'application**

- ◆ Pour les tapis / moquettes uniquement.
- ◆ Pour couvrir des revêtements de sol en moquette planes lors de travaux à l'intérieur, protège le substrat contre les dommages mécaniques et l'humidité.
- ◆ L'évaporation chimique doit être complètement arrêtée.
- ◆ Convient également pour les escaliers.
- ◆ Ne convient pas aux sols humides ou fraîchement posés. Danger de saturation en eau et modifications négatives du sol.

Instruction d'installation

- ◆ Le support doit être propre, sec, résistant à la pression, exempt de poussière et de graisse.
- ◆ Le chauffage au sol existant doit être éteint.
- ◆ Posez doit être effectuée sans plis ni bulles et sans tension excessive du film.
- ◆ Utilisez le couteau de sécurité pour couper ou découper le film au niveau des bords et des coins.
- ◆ Ne pas poser sur des câbles, des objets saillants ou d'autres élévations, risque de trébucher !

Note

- ◆ Tester au préalable l'adéquation du produit dans un endroit peu visible.
- ◆ Aucune acceptation de responsabilité en cas d'utilisation abusive.
- ◆ Il est essentiel de respecter les instructions d'installation et les domaines d'application !
- ◆ Stocker au sec impérativement!
- ◆ 4 Semaines après l'installation, le film doit être retirée de la surface. Il est recommandé de protéger le film contre les températures élevées et les rayons directs du soleil, car cela pourrait affecter les propriétés techniques.

Élimination

Le film de protection peut être recyclé après utilisation dans le conteneur approprié pour le PEBD, conformément aux exigences gouvernementales.