

Instruction d'installation

PrimaCover Interior

Article no.:

900666

Film solide, autocollant et imperméable avec une couche supérieure antidérapante en polyester absorbant

- ◆ Facile à installer et à retirer
- ◆ Robuste et résistant à la déchirure
- ◆ Antidérapant

**Domaine d'application**

- ◆ Pour couvrir des surfaces planes et dures lors de travaux à l'intérieur, protège le substrat contre les dommages mécaniques et l'humidité.
- ◆ L'évaporation chimique doit être complètement arrêtée.
- ◆ Convient également pour les escaliers.
- ◆ Ne convient pas aux surfaces poreuses.
- ◆ Ne convient pas aux surfaces humides ou fraîchement posés. Danger de saturation en eau et modifications négatives du surface.

Instruction d'installation

- ◆ Le support doit être propre, sec, résistant à la pression, exempt de poussière et de graisse.
- ◆ Le chauffage au sol existant doit être éteint.
- ◆ Posez le non-tissé sur le surface avec le côté de la feuille autocollante tourné vers le bas sans plis et appuyez fermement.
- ◆ Utilisez le couteau de sécurité pour couper ou découper le non-tissé au niveau des bords et des coins.
- ◆ Ne pas poser sur des câbles, des objets saillants ou d'autres élévations, risque de trébucher !
- ◆ Lorsque vous posez plusieurs feuilles l'une à côté de l'autre, laissez-les se chevaucher de 10 cm, appuyez fermement et, si nécessaire, fixez-les avec un ruban adhésif approprié.

Dossier spécial pose sur les escaliers

- ◆ Disposer le non-tissé à la marche supérieure suffisamment loin (environ 50 cm) et fixer le début avec du ruban adhésif sur le support.
- ◆ Disposez le non-tissé pas à pas, en une seule fois, de haut en bas, en suivant la forme de l'escalier, en pressant la toison sur chaque marche (marche et contremarche) sans plis.
- ◆ Ne pas couper en morceaux dans la zone de l'escalier sauf les escaliers en colimaçon.
- ◆ Posez le non-tissé sur la marche la plus basse suffisamment loin dans la pièce et fixez-la.
- ◆ Vérifier régulièrement l'adhérence de le non-tissé sur le substrat.
- ◆ Vérifiez régulièrement la surface de le non-tissé et nettoyez-la si nécessaire.
- ◆ Si le non-tissé est endommagée, retirez-la et posez un nouvelle non-tissé, ce n'est qu'ainsi que le substrat peut être protégé de manière fiable.

Note

- ◆ Tester au préalable l'adéquation du produit dans un endroit peu visible.
- ◆ Aucune acceptation de responsabilité en cas d'utilisation abusive.
- ◆ Il est essentiel de respecter les instructions d'installation et les domaines d'application !
- ◆ Stocker au sec impérativement!
- ◆ 3 Mois après l'installation, le non-tissé doit être retirée de la surface. Il est recommandé de protéger le non-tissé contre les températures élevées et les rayons directs du soleil, car cela pourrait affecter les propriétés techniques.

Élimination

Les non-tissé peuvent être éliminées après usage avec les résidus de peinture ou de gypse séchés dans des décharges conformément aux réglementations officielles.