

Instruction d'installation

PrimaCover Standard

Article no.: 900030,900031,900032,900033

Non-tissé de protection avec une face inférieure autocollante, la face supérieure étant recouverte d'une feuille imperméable; diffusion fermée

- ♦ Facile à installer et à retirer, réutilisable
- ♦ Amortit les chocs



Domaine d'application

- ♦ Pour couvrir des surfaces planes et dures lors de travaux à l'intérieur, protège le substrat contre les dommages mécaniques et l'humidité.
- ♦ Convient également pour les escaliers.
- ♦ Ne convient pas aux surfaces poreuses.
- ♦ Ne convient pas aux sols humides ou fraîchement posés. Danger de saturation en eau et modifications négatives du sol.

Instruction d'installation

- ♦ Le support doit être propre, sec, résistant à la pression, exempt de poussière et de graisse.
- ♦ Le chauffage au sol existant doit être éteint.
- ♦ Posez le non-tissé sur le sol avec le côté autocollant tourné vers le bas sans plis et appuyez fermement.
- ♦ Utilisez le couteau de sécurité pour couper ou découper le non-tissé au niveau des bords et des coins.
- ♦ Ne pas poser sur des câbles, des objets saillants ou d'autres élévations, risque de trébucher !
- ♦ Lorsque vous posez plusieurs feuilles l'une à côté de l'autre, laissez-les se chevaucher de 10 cm, appuyez fermement et, si nécessaire, fixez-les avec un ruban adhésif approprié.

Dossier spécial pose sur les escaliers

- ♦ Disposer le non-tissé à la marche supérieure suffisamment loin (environ 50 cm) et fixer le début avec du ruban adhésif sur le support.
- ♦ Disposez le non-tissé pas à pas, en une seule fois, de haut en bas, en suivant la forme de l'escalier, en pressant la toison sur chaque marche (marche et contremarche) sans plis.
- ♦ Ne pas couper en morceaux dans la zone de l'escalier sauf les escaliers en colimaçon.
- ♦ Posez le non-tissé sur la marche la plus basse suffisamment loin dans la pièce et fixez-la.
- ♦ Vérifier régulièrement l'adhérence de le non-tissé sur le substrat.
- ♦ Vérifiez régulièrement la surface de le non-tissé et nettoyez-la si nécessaire.
- ♦ Si le non-tissé est endommagée, retirez-la et posez un nouvelle non-tissé, ce n'est qu'ainsi que le substrat peut être protégé de manière fiable.

Réutilisation

- ♦ Éliminer les impuretés de le non-tissé sèche avant le rembobinage.
- ♦ Pliez le non-tissé avec le côté collant, puis enroulez-la.
- ♦ Avant de réutiliser le non-tissé vérifiez si le dessous est sale et enlevez-le si nécessaire.

Note

- ♦ Tester au préalable l'adéquation du produit dans un endroit peu visible.
- ♦ Aucune acceptation de responsabilité en cas d'utilisation abusive.
- ♦ Il est essentiel de respecter les instructions d'installation et les domaines d'application !
- ♦ Stocker au sec impérativement!
- ♦ 3 Mois après l'installation, le non-tissé doit être retirée de la surface. Il est recommandé de protéger le non-tissé contre les températures élevées et les rayons directs du soleil, car cela pourrait affecter les propriétés techniques.

Élimination

Les non-tissé peuvent être éliminées après usage avec les résidus de peinture ou de gypse séchés dans des décharges conformément aux réglementations officielles.