

Verlegeanleitung

PrimaCover Combi

Artikel-Nr.:

900047

Leichtes, absorbierendes Spinnvlies, auf der Unterseite mit einer starken flüssigkeitsdichte Folie versehen; diffusionsgeschlossen

- ♦ Flüssigkeitsdicht
- ♦ Beständig gegen Abnutzung und reißfest
- ♦ Absorbierend



Anwendungsgebiet

- ♦ Zum Abdecken von ebenen, harten Untergründen bei Arbeiten im Innenbereich, schützt den Untergrund vor mechanischer Beschädigung und Feuchtigkeit.
- ♦ Nicht für poröse Oberflächen geeignet.
- ♦ Nicht für nasse oder frisch verlegte Böden geeignet. Gefahr von Staunässe und damit verbundene negative Veränderungen des Bodens.

Verlegeanleitung

- ♦ Der Untergrund muss sauber, trocken, druckfest, staub- und fettfrei sein.
- ♦ Vorhandene Bodenheizung muss ausgeschaltet sein.
- ♦ Abdeckvlies auf den Boden verlegen und an Kanten und Ecken mit einem geeigneten Klebeband fixieren.
- ♦ Abdeckvlies an Kanten und Ecken mit dem Sicherheitsmesser entsprechend aus- oder zuschneiden.
- ♦ Nicht über Kable, hervorstehende Gegenstände oder sonstige Erhebungen verlegen, Stolpergefahr!
- ♦ Bei der Verlegung mehrerer Bahnen nebeneinander, diese 10cm überlappen lassen, fest andrücken und gegebenenfalls mit einem geeigneten Klebeband fixieren.
- ♦ Oberfläche der Platte regelmäßig kontrollieren und ggf. säubern
- ♦ Bei Beschädigungen am Abdeckvlies, dieses entfernen und neuen Vlies auslegen, nur so ist ein zuverlässiger Schutz des Untergrundes vorhanden.

Wiederverwendbarkeit

- ♦ Vor Verlegung: um die Eignung zu testen, Abdeckvlies an unauffälliger Stelle prüfen.
- ♦ Vor Neuverlegung nochmals die Unterseite auf Verunreinigungen untersuchen und gegebenenfalls entfernen.

Hinweis

- ♦ Vor Verlegung: Abzudeckende Fläche auf Eignung prüfen.
- ♦ Keine Haftungsübernahme bei Anwendungsfehlern.
- ♦ Unbedingt die Verlegeanleitung und Anwendungsgebiete beachten!
- ♦ Unbedingt trocken lagern!
- ♦ 3 Monate nach Verlegung sollte das Abdeckvlies von der Oberfläche entfernt werden. Es wird empfohlen, das Abdeckvlies vor hohen Temperaturen und starker direkter Sonneneinstrahlung zu schützen, da dies die technische Eigenschaften beeinträchtigen könnte.

Entsorgung

Abdeckvlies kann nach Gebrauch mit getrockneten Farb- oder Gipsresten unter Beachtung der behördlichen Vorschriften auf Deponien entsorgt werden.