

Verlegeanleitung

PrimaCover Glass XT

Artikel nr.:

900962**Anwendungsgebiet**

- ◆ Nur für harte Glasoberflächen.
- ◆ Nicht geeignet für Glas mit speziellen Beschichtungen.
- ◆ Zum Schutz von Glasflächen bei Arbeiten im Innen- und Außenbereich, schützt die Oberfläche vor Kratzern und Schmutz.

Verlegeanleitung

- ◆ Der Untergrund muss sauber, trocken, druckfest, staub- und fettfrei sein.
- ◆ Abdeckfolie faltenfrei und ohne übermäßige Folienspannung verlegen.
- ◆ Abdeckfolie an Kanten und Ecken mit dem Sicherheitsmesser entsprechend aus- oder zuschneiden.
- ◆ Nicht über Kabeln, hervorstehende Gegenstände oder sonstige Erhebungen verlegen, Stolpergefahr!
- ◆ Bei der Verlegung mehrerer Bahnen nebeneinander, diese 5cm überlappen lassen, fest andrücken und gegebenenfalls mit einem geeigneten Klebeband fixieren.

Hinweis

- ◆ Eignung des Produktes im Voraus testen.
- ◆ Keine Haftungsübernahme bei Anwendungsfehlern.
- ◆ Unbedingt die Verlegeanleitung und Anwendungsgebiete beachten!
- ◆ Unbedingt trocken lagern!
- ◆ 12 Monate nach Verlegung sollte die Abdeckfolie von der Oberfläche entfernt werden. Es wird empfohlen, die Abdeckfolie vor hohen Temperaturen und starker direkter Sonneneinstrahlung zu schützen, da dies die technische Eigenschaften beeinträchtigen könnte.

Entsorgung

Abdeckfolie kann nach Gebrauch mit getrockneten Farb- oder Gipsresten unter Beachtung der behördlichen Vorschriften auf Deponien entsorgt werden.