

Verlegeanleitung

PrimaCover Robust

Artikel-Nr.:

900034, 900035

Abdeckvlies mit selbsthaftender Unterseite, integrierter wasserundurchlässiger Folie, sowie saugende, Oberseite; diffusionsgeschlossen

- ♦ Leicht zu verlegen und zu entfernen, wiederverwendbar
- ♦ Robust und reißfest
- ♦ Rutschsicher



Anwendungsgebiet

- ♦ Zum Abdecken von harten Untergründen bei Arbeiten im Innen- und Außenbereich, schützt den Untergrund vor mechanischer Beschädigung und Feuchtigkeit.
- ♦ Auch für Treppen geeignet.
- ♦ Nicht für poröse Oberflächen geeignet.
- ♦ Nicht für nasse oder frisch verlegte Böden geeignet. Gefahr von Staunässe und damit verbundene negative Veränderungen des Bodens.

Verlegeanleitung

- ♦ Der Untergrund muss sauber, trocken, druckfest, staub- und fettfrei sein.
- ♦ Vorhandene Bodenheizung muss ausgeschaltet sein.
- ♦ Abdeckvlies mit selbsthaftender Seite nach unten faltenfrei auf den Boden verlegen und fest andrücken.
- ♦ Abdeckvlies an Kanten und Ecken mit dem Sicherheitsmesser entsprechend aus- oder zuschneiden.
- ♦ Nicht über Kable, hervorstehende Gegenstände oder sonstige Erhebungen verlegen, Stolpergefahr!
- ♦ Bei der Verlegung mehrerer Bahnen nebeneinander, diese 10cm überlappen lassen, fest andrücken und gegebenenfalls mit einem geeigneten Klebeband fixieren.

Besonderheit Verlegung auf Treppen

- ♦ Abdeckvlies an oberster Stufe weit genug (ca. 50cm) auslegen und den Anfang mit Klebeband am Untergrund fixieren.
- ♦ Abdeckvlies in einem Zug von oben nach unten entlang der Treppenform Stufe für Stufe auslegen, dabei Vlies an jeder Stufe (Tritt- und Setzstufe) faltenfrei andrücken.
- ♦ Im Treppenbereich nicht stückeln, mit Ausnahme der Wendeltreppe.
- ♦ Vlies an unterster Stufe weit genug in den Raum legen und fixieren.
- ♦ Regelmässige Haftung des Abdeckvlieses am Untergrund überprüfen.
- ♦ Oberfläche des Vlieses regelmäßig kontrollieren und ggf. säubern.
- ♦ Bei Beschädigungen am Abdeckvlies, dieses entfernen und neuen Vlies auslegen, nur so ist ein zuverlässiger Schutz des Untergrundes vorhanden.

Wiederverwendbarkeit

- ♦ Verunreinigungen vor dem Aufwickeln von dem trockenen Abdeckvlies entfernen.
- ♦ Abdeckvlies mit der haftenden Seite zusammen falten und dann aufwickeln.
- ♦ Vor Neuverlegung nochmals die Unterseite auf Verunreinigungen untersuchen und gegebenenfalls entfernen.

Hinweis

- ♦ Vor Verlegung: um die Eignung zu testen, Abdeckvlies an unauffälliger Stelle prüfen.
- ♦ Keine Haftungsübernahme bei Anwendungsfehlern.
- ♦ Unbedingt die Verlegeanleitung und Anwendungsgebiete beachten!
- ♦ Unbedingt trocken lagern!
- ♦ 3 Monate nach Verlegung sollte das Abdeckvlies von der Oberfläche entfernt werden. Es wird empfohlen, das Abdeckvlies vor hohen Temperaturen und starker direkter Sonneneinstrahlung zu schützen, da dies die technische Eigenschaften beeinträchtigen könnte.

Entsorgung

Abdeckvlies kann nach Gebrauch mit getrockneten Farb- oder Gipsresten unter Beachtung der behördlichen Vorschriften auf Deponien entsorgt werden.