

Instrukcja_układania – PrimaCover Film Dispenser

Do szybkiego, ergonomicznego i precyzyjnego nakładania folia ochronna.

1. Przygotowanie

- Wybierz odpowiednią folię: odpowiednia dla rolek o szerokości 62,5 cm, grubość 50 lub 100 mikronów.
- Umieść rolkę folii w dyspenserze, tak aby folia była skierowana ku dołowi – w stronę podłoża.
- Upewnij się, że rolka jest dobrze zamocowana i może się swobodnie obracać.

2. Ustawienie drążka

- Do dużych powierzchni: użyj teleskopowego drążka (1–2 metry) i ustaw go na wygodnej wysokości roboczej.
- Do schodów lub trudno dostępnych miejsc: używaj dyspensera bez drążka, trzymając za ergonomiczny uchwyt.
- Aby ułatwić transport, drążek można łatwo wpiąć w uchwyt.

3. Nakładanie folii ochronna

- Przyłóż początek folii ochronnej do powierzchni.
- Powoli przesuwaj dyspenser do przodu w linii prostej.
- Folia rozwija się automatycznie i ściśle przylega do podłoża.
- Przy dłuższych odcinkach lub w narożnikach: utrzymuj lekki naciąg folii dla uzyskania gładkiego efektu.

4. Po użyciu

- Odetnij folię odpowiednim nożem do folii lub nożyczkami.
- W razie potrzeby wyjmij rolkę i przechowuj dyspenser w suchym miejscu.
- Wyczyść dyspenser, zwłaszcza po użyciu w zakurzonym lub brudnym otoczeniu.

Uwaga: Aby uzyskać najlepszy efekt, powierzchnia powinna być sucha, czysta i odtłuszczona.

- **Przed użyciem należy przetestować przydatność produktu.**
- **Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie.**