

Instrukcja układania

PrimaCover Protection Board**Nr artykułu:****900092, 900633**

Zakres zastosowania

- ♦ Do przykrywania twardych powierzchni podczas prac wewnątrz. Chroni podłoże przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią.
- ♦ Nie nadaje się do powierzchni porowatych.
- ♦ Nie nadaje się do mokrych lub świeżo ułożonych posadzek. Ryzyko nasiąknięcia wodą i wystąpienia związanych z tym negatywnych zmian w posadzce.

Instrukcja układania

- ♦ Podłoże musi być czyste, suche, odporne na nacisk, wolne od kurzu i niezatłuszczone.
- ♦ Przed zastosowaniem wyłączyć ogrzewanie podłogowe.
- ♦ Ułożyć karton ochronna na podłodze i zamocować go na krawędziach i w narożnikach za pomocą odpowiedniej taśmy.
- ♦ Za pomocą bezpiecznego nożyka przyciąć karton na krawędziach i w narożnikach.
- ♦ Nie układać na kablach, wystających przedmiotach czy innego rodzaju podwyższeniach ze względu na ryzyko potknięcia się!
- ♦ Układając kilka pasów karton ochronna obok siebie, zadbać o to, by zachodziły na siebie na 10 cm, dobrze docisnąć i ewentualnie zamocować odpowiednią taśmą.
- ♦ Regularnie kontrolować powierzchnię karton ochronna i czyścić ją w razie potrzeby.
- ♦ Gdy karton ochronna ulegnie uszkodzeniu, zdjąć go i wymienić na nowy. Tylko w ten sposób zapewnimy podłożu niezawodną ochronę.

Wielokrotne użycie

- ♦ Przed zwinięciem usunąć zanieczyszczenia z suchego kartonu.
- ♦ Przed ponownym użyciem sprawdzić spodnią stronę kartonu pod kątem zabrudzeń i usunąć je w razie potrzeby.

Uwaga

- ♦ Przed użyciem sprawdzić przydatność produktu do danego zastosowania.
- ♦ Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego stosowania produktu.
- ♦ Kluczowe jest przestrzeganie instrukcji układania oraz zakresu zastosowania!
- ♦ Przechowywać w suchym miejscu!
- ♦ Po 3 miesiącach od ułożenia karton ochronna musi zostać usunięta z powierzchni. Zalecane jest chronienie karton ochronna przed wysoką temperaturą i silnym, bezpośrednim światłem słonecznym, gdyż mogą one wpłynąć na jej parametry techniczne.

Utylizacja

Karton ochronna może zostać po użyciu oddany do utylizacji na składowisko odpadów razem z wyschniętymi resztkami farby czy gipsu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.