

Leginstructie

PrimaCover Antistatic

Artikel nr.:

900011,900012

Afdekvlies met zelfklevende onderzijde, bovenzijde voorzien van waterdichte folie; diffusiedicht

- ◆ Eenvoudig te leggen en te verwijderen, herbruikbaar
- ◆ Schokabsorberend



Toepassingsbereik

- ◆ Voor het afdekken van vlakke, harde oppervlakken bij werkzaamheden binnenshuis, beschermt de ondergrond tegen mechanische beschadiging en vocht.
- ◆ Ook geschikt voor trappen.
- ◆ Niet geschikt voor poreuze oppervlakken.
- ◆ Niet geschikt voor natte of vers gelegde vloeren. Gevaar van waterverzadiging en daarmee gepaard gaande negatieve veranderingen in de vloer.

Leginstructie

- ◆ De ondergrond moet schoon, droog, drukbestendig, stof- en vetvrij zijn.
- ◆ Bestaande vloerverwarming moet worden uitgeschakeld.
- ◆ Leg het afdekvlies, zonder plooien, op de vloer met de zelfklevende zijde naar beneden en druk het stevig aan.
- ◆ Gebruik het veiligheidsmes om het afdekvlies aan de randen en in de hoeken af te snijden.
- ◆ Niet over kabels, uitstekende voorwerpen of andere verhogingen leggen, gevaar voor struikelen!
- ◆ Bij het leggen van meerdere banen naast elkaar, deze 10cm laten overlappen, goed aandrukken en eventueel fixeren met een geschikte tape.

Bijzonderheid bij het leggen op trappen

- ◆ Leg het afdekvlies op de bovenste trede ver genoeg (ca. 50 cm) uit en bevestig het begin met tape op de ondergrond.
- ◆ Leg het afdekvlies stap voor stap van boven naar beneden langs de vorm van de trap, waarbij het vlies op elke trede (loopvlak en stootbord) zonder plooien wordt aangedrukt.
- ◆ Geen stukken verleggen op de trap, m.u.v. de draaitrap.
- ◆ Leg het vlies op de laagste trede ver genoeg in de ruimte en bevestig het.
- ◆ Controleer regelmatig de hechting van het afdekvlies op de ondergrond.
- ◆ Controleer het oppervlak van het vlies regelmatig en reinig indien nodig.
- ◆ Als het afdekvlies beschadigd is, verwijder het dan en leg nieuw vlies neer, alleen zo kan de ondergrond betrouwbaar worden beschermd.

Herbruikbaarheid

- ◆ Verwijder onzuiverheden van het droge afdekvlies voor het terug oprollen.
- ◆ Afdekvlies met de klevende zijde op elkaar vouwen en vervolgens oprollen.
- ◆ Controleer voor het opnieuw gebruik van het vlies de onderkant op vervuiling en verwijder deze indien nodig.

Notitie

- ◆ Test de geschiktheid van het product op voorhand op een onopvallende plaats.
- ◆ Geen aanvaarding van aansprakelijkheid bij verkeerd gebruik.
- ◆ Het is essentieel om de leginstructies en de toepassingsgebieden in acht te nemen!
- ◆ Bewaren op een droge plaats!
- ◆ 3 Maanden na het leggen moet het afdekvlies van het oppervlak worden verwijderd. Het wordt aanbevolen om het afdekvlies te beschermen tegen hoge temperaturen en sterk direct zonlicht, omdat dit de technische eigenschappen kan beïnvloeden.

Afvalverwijdering

Afdekvlies kan na gebruik met gedroogde verf- en gipsresten op stortplaatsen worden gedeponeerd, in overeenstemming met de overheidsvoorschriften.