

Leginstructie

PrimaCover Hardfloor

Artikel nr.:

900090**Toepassingsbereik**

- ♦ Voor het afdekken van harde vlakke vloeren, beschermt de ondergrond tegen mechanische beschadiging en vocht.
- ♦ Voor vloeren en trappen.
- ♦ Niet geschikt voor poreuze oppervlakken.
- ♦ Niet geschikt voor natte of vers gelegde vloeren. Gevaar van waterverzadiging en daarmee gepaard gaande negatieve

Leginstructie

- ♦ De ondergrond moet schoon, droog, drukkbestendig, stof- en vetvrij zijn.
- ♦ Vloerverwarming uitschakelen voor gebruik.
- ♦ Leg de afdekfolie, zonder plooien, op de vloer zonder overmatige spanning in de folie.
- ♦ Gebruik het veiligheidsmes om de afdekfolie aan de randen en in de hoeken af te snijden.
- ♦ Niet over kabels, uitstekende voorwerpen of andere verhogingen leggen, gevaar voor struikelen!
- ♦ Bij het leggen van meerdere banen naast elkaar, deze 10cm laten overlappen, goed aandrukken en eventueel fixeren met een geschikte tape.

Notitie

- ♦ Vooraf geschiktheid van het product testen.
- ♦ Geen aanvaarding van aansprakelijkheid bij verkeerd gebruik.
- ♦ Het is essentieel om de leginstructies en de toepassingsgebieden in acht te nemen!
- ♦ Bewaren op een droge plaats!
- ♦ 4 weken na het leggen moet de afdekfolie van het oppervlak worden verwijderd. Het wordt aanbevolen om de afdekfolie te beschermen tegen hoge temperaturen en sterk direct zonlicht, omdat dit de technische eigenschappen kan beïnvloeden.

Afvalverwijdering

Afdekfolie kan na gebruik worden verwijderd met gedroogde verf- en gipsresten op stortplaatsen in overeenstemming met de overheidseisen.