

Verlegeanleitung

PrimaCover CarpetArtikel-Nr.: **900087, 900089**

Selbstklebender Folien für den Schutz von Textil- oder Teppichoberflächen

- ◆ Leicht zu entfernen
- ◆ Selbstklebend

**Anwendungsgebiet**

- ◆ Nur für Teppichboden.
- ◆ Zum Abdecken von ebenen Teppichbodenbelägen, bei Arbeiten im Innenbereich, schützt den Untergrund vor mechanischer Beschädigung und Feuchtigkeit.
- ◆ Chemische Verdunstungen müssen vollständig beendet sein.
- ◆ Auch für Treppen geeignet.
- ◆ Nicht für nasse oder frisch verlegte Böden geeignet. Gefahr von Staunässe und damit verbundene negative Veränderungen des Bodens.

Verlegeanleitung

- ◆ Der Untergrund muss sauber, trocken, druckfest, staub- und fettfrei sein.
- ◆ Vorhandene Bodenheizung muss ausgeschaltet sein.
- ◆ Abdeckfolie faltenfrei und ohne übermäßige Folienspannung verlegen.
- ◆ Abdeckfolie an Kanten und Ecken mit dem Sicherheitsmesser entsprechend aus- oder zuschneiden.
- ◆ Nicht über Kable, hervorstehende Gegenstände oder sonstige Erhebungen verlegen, Stolpergefahr!
- ◆ Bei der Verlegung mehrerer Bahnen nebeneinander, diese 10cm überlappen lassen, fest andrücken.

Hinweis

- ◆ Vor Verlegung: um die Eignung zu testen, Abdeckvlies an unauffälliger Stelle prüfen.
- ◆ Keine Haftungsübernahme bei Anwendungsfehlern.
- ◆ Unbedingt die Verlegeanleitung und Anwendungsgebiete beachten!
- ◆ Unbedingt trocken lagern!
- ◆ 4 Wochen nach Verlegung sollte die Abdeckfolie von der Oberfläche entfernt werden. Es wird empfohlen, die Abdeckfolie vor hohen Temperaturen und starker direkter Sonneneinstrahlung zu schützen, da dies die technische Eigenschaften beeinträchtigen könnte.

Entsorgung

Die Schutzfolie kann nach Gebrauch in einem geeigneten Behälter für LDPE unter Beachtung der behördlichen Vorschriften recycelt werden.