

Verlegeanleitung

PrimaCover Glass

Artikel-Nr.:

900020, 900578, 900611, 900701

UV-beständige Folie für den Schutz von Glas

- ◆ Selbstklebend
- ◆ Leicht anzubringen und zu entfernen

**Anwendungsgebiet**

- ◆ Nur für harte Glasoberflächen.
- ◆ Zum Schutz von Glasflächen bei Arbeiten im Innen- und Außenbereich, schützt die Oberfläche vor Kratzern und Schmutz.
- ◆ Nicht geeignet für Glas mit speziellen Beschichtungen.

Verlegeanleitung

- ◆ Der Untergrund muss sauber, trocken, druckfest, staub- und fettfrei sein.
- ◆ Bringen Sie die Schutzfolie faltenfrei und ohne übermäßige Spannung an.
- ◆ Bei der Verlegung mehrerer Bahnen nebeneinander, diese 5cm überlappen lassen und fest andrücken.

Hinweis

- ◆ Vor Verlegung: um die Eignung zu testen, Abdeckvlies an unauffälliger Stelle prüfen.
- ◆ Keine Haftungsübernahme bei Anwendungsfehlern.
- ◆ Unbedingt die Verlegeanleitung und Anwendungsgebiete beachten!
- ◆ Unbedingt trocken lagern!
- ◆ Die Schutzfolie muss 4 Wochen nach dem Auftragen von der Oberfläche entfernt werden.

Entsorgung

Die Schutzfolie kann nach Gebrauch in einem geeigneten Behälter für LDPE unter Beachtung der behördlichen Vorschriften recycelt werden.