

Bedienungsanleitung – PrimaCover Film Dispenser

Für eine schnelle, ergonomische und präzise Verarbeitung von Schutzfolie.

1. Vorbereitung

- Wählen Sie die richtige Folie: geeignet für Rollen mit 62,5 cm Breite, Dicke 50 oder 100 Mikrometer.
- Legen Sie die Folienrolle in den Dispenser, mit der Folie nach unten zur Oberfläche gerichtet.
- Stellen Sie sicher, dass die Rolle fest sitzt und frei rotieren kann.

2. Einstellung des Stiels

- Für große Oberflächen: Verwenden Sie den Teleskopstiel (1–2 Meter) und stellen Sie ihn auf eine angenehme Arbeitshöhe ein.
- Für Treppen oder schwer zugängliche Stellen: Verwenden Sie den Dispenser ohne Stiel über den ergonomischen Handgriff.
- Zum kompakten Transport kann der Stiel einfach in den Griff eingeklickt werden.

3. Aufbringen der Folie

- Platzieren Sie den Anfang der Folie auf der Oberfläche.
- Schieben Sie den Dispenser langsam und gerade nach vorne.
- Die Folie rollt automatisch ab und wird glatt sowie fest auf dem Untergrund aufgebracht.
- Bei langen Bahnen oder Ecken: Leichten Zug auf der Folie halten, um ein glattes Ergebnis zu erzielen.

4. Nach dem Gebrauch

- Schneiden Sie die Folie mit einem geeigneten Folienmesser oder einer Schere ab.
- Entfernen Sie bei Bedarf die Rolle und lagern Sie den Dispenser an einem trockenen Ort.
- Reinigen Sie den Dispenser, besonders nach Gebrauch in staubiger oder schmutziger Umgebung.

Hinweis: Für ein optimales Ergebnis sollte der Untergrund trocken, staub- und fettfrei sein.

- **Eignung des Produkts im Voraus testen.**
- **Keine Haftung bei unsachgemäßer Verwendung.**