

Manuel d'utilisation – PrimaCover Film Dispenser

Pour une application rapide, ergonomique et précise du film de protection.

1. Préparation

- Choisissez le film adapté : convient aux rouleaux de 62,5 cm de large, épaisseur 50 ou 100 microns.
- Placez le rouleau dans le dérouleur, le film dirigé vers le bas, contre la surface.
- Assurez-vous que le rouleau est bien fixé et peut tourner librement.

2. Réglage de la manche

- Pour les grandes surfaces : utilisez la manche télescopique (1 à 2 mètres) et réglez-la à une hauteur de travail confortable.
- Pour les escaliers ou les zones difficiles d'accès : utilisez le dérouleur sans manche, en tenant la poignée ergonomique.
- Pour un transport compact, clipsez simplement la manche dans la poignée.

3. Application du film

- Positionnez le début du film sur la surface.
- Poussez lentement le dérouleur en ligne droite.
- Le film se déroule automatiquement et se pose bien tendu sur la surface.
- Pour les longues bandes ou les coins : maintenez une légère tension sur le film pour un résultat lisse.

4. Après utilisation

- Coupez le film avec un cutter approprié ou des ciseaux.
- Retirez le rouleau si nécessaire et stockez le dérouleur dans un endroit sec.
- Nettoyez le dérouleur, surtout après une utilisation dans des environnements poussiéreux ou sales.

Remarque : Pour un résultat optimal, la surface doit être sèche, propre et exempte de graisse.

- **Tester la compatibilité du produit à l'avance.**
- **Aucune responsabilité en cas de mauvaise utilisation.**