

Bruksanvisning – PrimaCover Folie Dispenser

For rask, ergonomisk og nøyaktig håndtering av beskyttelsesfolie.

1. Forberedelse

- Velg riktig folie: egnet for ruller med bredde 62,5 cm, tykkelse 50 eller 100 mikron.
- Sett folierullen i dispenseren, med folien på undersiden mot underlaget.
- Sørg for at rullen er godt festet og kan dreie fritt.

2. Innstilling av stangen

- For store overflater: bruk den teleskopiske stangen (1–2 meter) og still den inn til en behagelig arbeidshøyde.
- For trapper eller vanskelig tilgjengelige steder: bruk dispenseren uten stang ved hjelp av det ergonomiske håndtaket.
- Klikk stangen enkelt inn i håndtaket for kompakt transport.

3. Påføring av folien

- Plasser begynnelsen av folien på overflaten.
- Skyv dispenseren sakte fremover i en rett linje.
- Folien ruller automatisk av og legges stramt og fast på underlaget.
- Ved lange baner eller hjørner: Hold folien lett stram for et glatt resultat.

4. Etter bruk

- Skjær av folien med en egnet foliekniv eller saks.
- Fjern folierullen om nødvendig og oppbevar dispenseren på et tørt sted.
- Rengjør dispenseren, spesielt etter bruk i støvete eller skitne omgivelser.

Merk: For et optimalt resultat må underlaget være tørt, støvfritt og fettfritt.

- **Sørg for at produktet er egnet før bruk.**
- **Primaverde B.V stiller ingen ansvar ved feil bruk.**