

Handleiding – PrimaCover Film Dispenser

Voor een snelle, ergonomische en nauwkeurige verwerking van beschermfolie.

1. Voorbereiding

- Kies de juiste folie: geschikt voor rollen van 62,5 cm breed, dikte 50 of 100 micron.
- Plaats de folierol in de dispenser, met de folie aan de onderzijde richting de ondergrond.
- Zorg ervoor dat de rol stevig is vastgezet en vrij kan draaien.

2. Instellen van de steel

- Voor grote oppervlakken: gebruik de telescopische steel (1–2 meter) en stel deze in op een comfortabele werkhoogte.
- Voor trappen of moeilijk bereikbare plekken: gebruik de dispenser zonder steel via de ergonomische handgreep.
- Klik de steel eenvoudig in het handvat voor compact transport.

3. Aanbrengen van de folie

- Plaats het begin van de folie op het oppervlak.
- Duw de dispenser langzaam vooruit in een rechte lijn.
- De folie rolt automatisch af en wordt strak en stevig op de ondergrond gelegd.
- Bij lange banen of hoeken: houd licht spanning op de folie voor een glad resultaat.

4. Na gebruik

- Snijd de folie af met een geschikt foliemes of schaar.
- Verwijder de folierol indien nodig en bewaar de dispenser op een droge plek.
- Maak de dispenser schoon, vooral na gebruik in stoffige of vuile omgevingen.

Let op: Voor een optimaal resultaat dient de ondergrond droog, stof- en vetvrij te zijn.

- **Vooraf geschiktheid van het product testen.**
- **Geen aanvaarding van aansprakelijkheid bij verkeerd gebruik.**